

Pall hantering med Bal-Trol

Gripdon till Bal-Trol lyft utrustning

Lyfta och vända pallar



Gripa i kortsidan
och vända.
Ref 1151

Gripa och
ställa vertikalt.
Ref 1279




Lyfta pallar




Gripa och lyfta.
Ref 2307

Gripa och lyfta.
Ref 1338



Lyfta och rotera pallar

Gripa från sidan och
rotera. Ref 2301



Gör hanteringen enklare med
Bal-Trol pall lyften från

LIFTS ALL

Pall hantering med Bal-Trol

Lyfta pallar och pallkragar



Gripa från sidan.
Ref 1140



Gripa pall kra-
gar från sidan.
Ref 1175

- Säker- integrerad anti-jump funktion
- Liten luftförbrukning- ekonomiskt
- Justerbar hastighet upp/ner
- Minimalt underhåll
- Enkel installation
- Tystgående

LIFTS ALL

LIFTS ALL AB

Datavägen 6
S-175 43 JÄRFÄLLA, Sweden
Tel: +46 8 7549015
Fax: +46 8 6269015
e-mail: lifting@liftsall.se
www.liftsall.com